

FELRAKÁSI ÚTMUTATÓ KÜLTÉRI PROFILOKHOZ

Az általunk gyártott kültéri bevonattal ellátott termékeink felhelyezése előtt kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatónkat.

1. A fogadó felület előkészítésére nagy hangsúlyt kell fektetni, minden esetben az alap legyen **száraz, por, olaj, zsír, sókivirágzás** mentes. Csak stabil fogadófelületre ragaszthatunk kültéri profilokat.

2. A felragasztáshoz jó minőségű zsákos, kültérre való polisztirol ragasztó /Mapei, Baumit/, a ragasztó felhordásához fogazott glettelő, spakli, a méretre szabáshoz gérláda, fűrész és mérőeszköz szükséges.

3. Vegyük fel a megfelelő méreteket, hogy a lécet kellő hosszúságúra tudjuk vágni felhelyezés előtt. Még ragasztó nélkül illesszük a kívánt helyre a leszabott profilokat, hogy szükség esetén korrigálhassunk.

4. A nagyon meleg nyári időszak és a hideg téli időjárás idején ne végezzük a profilok felrakását, festését. /A kora tavaszi vagy őszi végi hideg éjszakák szintén károkat okozhatnak, a nappal elvégzett munkánkban. /

5. A zsákos polisztirolragasztót annak felhasználási útmutatója szerint adjuk hozzá a vízhez majd fúrógépbe fogott keverőszárral jól dolgozzuk össze. /Javasolt próba ragasztást végezni a munka megkezdése előtt/

6. A bekevert ragasztót hordjuk fel a lécz hátuljára és az illesztések, gérvágások felületére is, majd fogazott glettelővel egyenletesen oszlassuk el a ragasztani kívánt felületen. Az így előkészített lécet nyomjuk a falra úgy, hogy mindenhol jól felfeküdjön. Ügyeljünk arra, hogy ne hagyjunk lehetőséget a víz beszivárgására, a pára lecsapódására!! Utólagos felhelyezésnél, színezés után ugyan így nagy hangsúlyt kell fektetni a falsík és a profil közötti rés tökéletes kitöltésére, lezárására. Amennyiben a nedvesség bejut a lécz mögé, akkor egy idő múlva el fog válni a faltól a díszítőelem. A felesleges ragasztót vizes szivaccsal vagy spaklival távolítsuk el, száradás után csak csiszolással van erre lehetőségünk.

7. Nagyobb profilok esetén az illesztések összedolgozásához, eltüntetéséhez használhatunk üveszövetfátyolt vagy öntapadós üvegszövethálót. A felület teljes átglettelésével még keményebb felület érhető el.

8. A díszítőelemek festése kizárólag vizes bázisú homlokzatfestékekkel történjen!! A magyar festék piacon igen sokféle vizes bázisú kültéri festék létezik, ezek minenyikét letesztelni képtelenség. A nagyobb gyártók, mint például Sto, Mapei, Baumit rendszereiről pozitív visszajelzések érkeztek viszont mi termékeinket csak **Akropenta** betonfestékekkel teszteltük illetve teszteljük folyamatosan így garanciát erre tudunk vállalni. Ennek használatát javasoljuk. Mivel zárt cellás alapanyagból készülnek profiljaink ne használjuk mélyalapozót (pl:falfix, dufa) a festés előtt. Ügyeljünk arra,

hogy ne túl sűrű anyaggal dolgozzunk, mert a vastag festékréteg megrepedezhet a kéreg felületén, a hajszálrepedéseke bejut a nedvesség, ami télen megfagy és a felület leválását okozhatja. Több, vékonyan felvitt festékréteg a jó megoldás. /Javasoljuk minden esetben a próba festés elvégzését/

9. Kérjük, szíveskedjenek az útmutató javaslatai szerint végezni a profilok felhelyezését. A kivitelezésből eredő hibákért helytelen felhelyezés és felületkezelésért felelősséget vállalni nem tudunk!

10. Eddigi tapasztalataink alapján HÉRA és MODAKRIL homlokzatfestékek használatát nem javasoljuk a kérges profilok lefestésére.

Termékeinkre 1 év garanciát vállalunk az útmutató betartása mellett. Minden esetben kérjük őrizték meg a profil vásárlásáról szóló számlát.